



Veilig omgaan met flessengas

Plezierig en veilig recreëren staat toch ook bij u voorop?! Ga daarom altijd zorgvuldig te werk bij het installeren, aansluiten, wisselen en gebruiken van flessengas. Weet waaraan een flessengasinstallatie moet voldoen. De brandweer van de gemeente Veere controleert steekproefsgewijs de veiligheid van de gasinstallaties op de kampeerterreinen.

Gasfles:

- Er moet sprake zijn van een door het Stoomwezen BV goedgekeurde gasfles. Buitenlandse flessen moeten voorzien zijn van een zogenaamd pi-keurmerk (Europees keurmerk). Shell-, Benegas- en Primagasflessen moeten om de 15 jaar worden gekeurd. Andere merken om de 10 jaar.
- Bij een kampeermiddel mogen maximaal 2 gasflessen worden geplaatst. Flessen van 47 kilogram zijn NIET toegestaan.
- Indien de gasflessen in een disselbak worden geplaatst moet deze goed geventileerd zijn. Daar propaan- en butaangas zwaarder is dan lucht moet er een goede ventilatie zijn op het bodemniveau
- De flessen mogen slechts gevuld zijn met gas waarvoor de flessen zijn beproefd (geen autogas)
- Bij lekkende flessen moeten meteen maatregelen worden genomen om brand- en explosiegevaar te voorkomen
- Gasflessen mogen niet worden ingegraven en moeten geplaatst zijn op een niet vochtige en stevige ondergrond
- Gasflessen met een inhoud van meer dan 6 kilogram mogen niet in een caravan aanwezig zijn
- Gasflessen mogen niet onder een caravan worden geplaatst
- De gasflessen moeten beschermd zijn tegen directe zonnestraling
- De flessen moeten staand zijn opgesteld en goed beveiligd zijn tegen omvallen

Gaslangen:

- Gaslangen mogen enkel gebruikt worden als ze goedgekeurd zijn. Butaangaslangen (zwart) en propaangaslangen (oranje) mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Dit is te herkennen aan het opschrift. Alleen de genoemde slangen zijn toegestaan
- Gaslangen mogen niet langer zijn dan 1 meter
- Gaslangen moeten met een deugdelijke klem of perskoppeling aan beide zijden worden vastgezet

Vaste gasleiding:

- De gasleiding moet er deugdelijk (niet roestig) uitzien
- De gasleiding moet goed gebeugeld (minimaal om de meter) zijn aangebracht
- De leidingen mogen niet als ondersteuning van de gebruikte apparatuur dienen

Gasdrukregelaars:

- Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar (zie opschrift onderzijde)
- De regelaars moeten dezelfde druk aangeven dan de aan te sluiten apparatuur (30 of 50 mbar)

Afsluitkranen:

- Afsluiters en kranen moeten op gemakkelijk toegankelijke plaatsen zijn aangebracht (niet tussen vloeren en slecht geventileerde ruimten)
- De kranen kunnen op lekkage gecontroleerd worden met zeepsop of gaslekzoeker
- Gaskranen moeten met de hand en zonder gebruikmaking van gereedschap opengedraaid worden

Ventilatie:

- Er moet gezorgd worden voor een goede luchtcirculatie c.q. doorstroming van lucht in alle vertrekken of ruimten van de caravan waarin toestellen aanwezig zijn met open vuur. Ditzelfde geldt voor eventuele ruimten onder de caravan

Installatie:

- De installatie moet, conform de voorschriften van de campingeigenaar, periodiek door een erkend bedrijf worden onderhouden. U kunt worden verzocht om het bewijs van onderhoud te overleggen.

We wensen u een prettig en vooral ook veilig verblijf op één van de kampeerterreinen in de gemeente Veere.

Voor meer informatie belt u met de brandweer van de gemeente Veere (0118) 55 53 17 of 55 52 17.